



## Preisinformation

Es gelten die AVB-WasserV und die Allgemeinen Preisregelungen für Wasser vom 01.01.2026.

### § 2 (1) Leistungsentgelte für Standrohre

Für die vorübergehende Wasserentnahme durch Standrohre aus dem Leitungsnetz der WSV sind folgende Entgelte zu zahlen:

	inkl. 7 %	netto
a) Sicherheitsbetrag	<b>200,00 €</b>	( 200,00 €)
b) Einmalbetrag	<b>32,10 €</b>	( 30,00 €)
c) Miete pro angefangenen Tag	<b>1,18 €</b>	( 1,10 €)
d) Verzugsgeld bei Überschreitung des Vorführtermins pro Verzugstag	<b>1,18 €</b>	( 1,10 €)
e) Wasserpreis pro entnommenen m <sup>3</sup>	<b>1,93 €</b>	( 1,80 €)

Stand: Januar 2026



Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH  
Handelsweg 85  
28857 Syke

Tel: 04242 / 9800-0  
Internet: [www.syker-vorgeest.de](http://www.syker-vorgeest.de)  
Email: [info@syker-vorgeest.de](mailto:info@syker-vorgeest.de)

### Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr  
Montag – Donnerstag 14.00 Uhr – 15.30 Uhr  
Oder nach Vereinbarung

## Bedienungsanleitung Standrohr



[www.syker-vorgeest.de](http://www.syker-vorgeest.de)



## Wichtige Hinweise

- 1) Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht ist einzuhalten. Der Zugang zum Hydranten muss jederzeit, z.B. für Feuerlöscharbeiten gewährleistet sein.
- 2) Das Standrohr darf ausschließlich für die Wasserentnahme aus dem Trinkwassernetz verwendet werden. Eine Zweckentfremdung ist untersagt.
- 3) Tritt nach dem Öffnen des Hydranten kein Wasser aus, sind der Hydrant und der Deckel wieder zu schließen.  
Wir bitten um Benachrichtigung unter 04242/9800-0.
- 4) Standrohre sind gegen Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. Bei Frostgefahr und zur Vermeidung von Diebstahl sind diese nach der Verwendung sofort zurückzubauen und geschützt und frostsicher aufzubewahren.
- 5) Für Schäden, die nicht auf normalen Materialverschleiß zurückzuführen sind und die nicht im Verantwortungsbereich der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH liegen, sowie bei Verlust und bei starken Verschmutzungen wird Schadenersatz geltend gemacht.
- 6) Bei Beschädigungen sind Standrohre nicht weiter zu benutzen und unverzüglich an die Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH zur Instandsetzung zurückzugeben.

## Öffnen

- Straßenkappe des Unterflurhydranten vor dem Öffnen unbedingt von grobem Schmutz befreien.
- Deckel mit dem Hydrantenschlüssel herausheben und zur Seite drehen.
- Innenraum von Schmutz befreien, dann Schutzdeckel abheben.
- Hydrantenschlüssel auf den Vierkant am Unterflurhydranten aufsetzen und vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn öffnen - so lange spülen, bis klares Wasser austritt.
- Hydranten nun vorsichtig wieder bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn schließen - Hydrantenschlüssel abnehmen.
- der Unterflurhydrant entleert sich selbstständig innerhalb von ca. 2 – 3 Minuten. (Sollte das Wasser nicht versickern, bitten wir um Mitteilung unter 04242/9800-0.)
- das Standrohr auf die Bajonettklaue des Unterflurhydranten setzen und darauf achten, dass der Klauenverschluss am Standrohr in die Aussparung der Klaue eindreht. Im Uhrzeigersinn drehen und fest anziehen.
- Auslaufventil am Standrohr leicht öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft entweichen kann.



- Hydrantenschlüssel auf den Vierkant aufsetzen und langsam bis zum spürbaren Anschlag gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
- das Standrohr wird durch das auslaufende Wasser gespült.
- Auslaufventil schließen.
- Hydrantenschlüssel während der Wasserentnahme vom Unterflurhydranten abnehmen.
- nun kann ein Schlauch angeschlossen und verwendet werden.
- die Wasserentnahme ausschließlich über die Auslaufventile am Standrohr regulieren.

## Schließen

- Nach Wasserentnahme das Standrohr sofort vom Hydranten zurückbauen.
- Hydranten mit dem Hydrantenschlüssel bei laufender Entnahme wieder bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn schließen - Hydrantenschlüssel abnehmen.
- Standrohr vom Unterflurhydranten gegen den Uhrzeigersinn lösen.
- der Unterflurhydrant entleert sich selbstständig innerhalb von 2 – 3 Minuten. (Sollte das Wasser nicht versickern, bitten wir um Mitteilung unter 04242/9800-0.)
- Schutzdeckel wieder auf die Bajonettklaue aufsetzen.
- Straßenkappe wieder verkehrssicher verschließen.